

# Faktablad

## Slamtömning av enskilt avlopp

Information, råd samt checklista inför slamtömning



### Ta hand om din slamanläggning

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och underhåller den på rätt sätt. Här beskriver vi varför och vad du behöver säkerställa för att den ska kunna slamtömmas.

### Slamtömning

Som fastighetsägare är du ansvarig för skötseln av din avloppsanläggning så att den inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma den regelbundet. Om tömning inte utförs med rätt intervall finns risk för översvämning i anläggningen och i värsta fall trycks avloppsvatten in i huset. Vid infiltration i mark kan slam även rinna ut i spridningsledningarna (slamflykt). De små hålen i ledningarna täpps då igen och inget vatten kan rinna ut i infiltrationsbädden vilket kan sätta anläggningen ur funktion.

### Ordinarie slamtömning – förbered och undvik avgift för bomkörning

Din slamanläggning töms regelbundet under samma period. Den som står på abonnemanget kan se när tömningarna utförs genom att logga in på [norrtaelje.se/mittavfall](http://norrtaelje.se/mittavfall)

Som fastighetsägare ansvarar du för att slamtömning kan utföra på ett arbetsmiljöriktigt sätt. På sid 3 finns en checklista på vad du behöver säkerställa inför tömning för att undvika utebliven tömning och bomkörningsavgift. Tänk på! slamskylt ska finnas intill samtliga slamanläggningar/kopplingar som ska tömmas.



### Vi bekräftar vårt besök

Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

### Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Har du säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer vi och tömmer så snart väderförhållandena är bättre. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller joutömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika en bomkörningsavgift.

## Extra slangdragning

Om avståndet mellan slambil/slamfärja och brunnslock/koppling överstiger 30 meter behöver du betala för extra slangdragning. Mer information finns på [norrtaelje.se/slangdragning](http://norrtaelje.se/slangdragning)

## Extra slamtömning och jourtömning

Extra tömning och jourtömning får, liksom ordinarie tömning, endast utföras av Norrtälje kommuns entreprenör. Hur du beställer beskrivs på [norrtaelje.se/slamtomning](http://norrtaelje.se/slamtomning)

## Deltömning

Har du en slamavskiljare med vattentoalett påkopplad kan du efter vårt godkännande välja deltömning. Det innebär att endast slammet töms och vattenfasen lämnas kvar i slamavskiljaren. Deltömning är både miljövänligare och billigare än en heltömning. Läs mer på [norrtaelje.se/deltomning](http://norrtaelje.se/deltomning)

## Vid minireningsverk

### Tömning

För att säkerställa att ett minireningsverk blir tomt på ett sätt som inte påverkar dess funktion, ska det i direkt anslutning till verket finnas en tydlig tömningsinstruktion på svenska tillgänglig för personalen. Du ska även tydligt ha märkt ut var i verket tömning ska ske samt se till att eventuellt känsliga delar i verket skyddas. Om tömningsinstruktion eller skydd saknas som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning, kan personalen välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle behöver du betala för en bomkörning.

### Fosforfälla/filtersäck

Har minireningsverket fosforfälla med kalksäck, får uttjanta säckar endast hämtas av Norrtälje kommun då det är ett hushållsavfall. Hämtning beställs via Kontaktcenter.

### Återfyllnad

Om verkets funktion kräver återfyllnad efter tömning ligger ansvaret för detta på fastighetsägaren. Återfyllning ingår inte i abonnemanget men kan beställas via Kontaktcenter innan tömningen.

## Avgifter kring slamtömning

Avgift för slamtömning, bomkörning, extra slangdragning, återfyllnad av minireningsverk, hämtning av kalksäck med mera finns på [norrtaelje.se/avgiftslamtomning](http://norrtaelje.se/avgiftslamtomning)

## Tänk på

- Bara kiss, bajs och toapapper får spolas ner i toaletten. Annat avfall kan påverka anläggningens funktion negativt om det följer med avloppsvattnet ut i spridningsledningarna, orsaka stopp i slangen vid slamtömning och problem i reningsverken med kostsamma reparationskostnader som följd.
- Ha en papperskorg på toan för avfall som inte får spolas ner i toaletten som exempelvis våtservetter, topz, tamponger, bindor, tvättlappar, pappershanddukar, kondomer, cigarettfimpar/snus, blöjor, tandtråd, textil med mera.
- Spola aldrig ner eller håll ut i avloppet farligt avfall/kemikalier eller läkemedel. Använd miljövänliga produkter i hushållet, både för att skona miljön och för att få en bättre process i slamanläggningen.
- Håll inte överblivet frityrfett eller matfett i vasken. Fettet stelnar och fastnar i ledningarna vilket kan orsaka stopp i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den, pappret lägger du med fördel i matavfallspåsen. Överblivet matfett kan du samla (avsvalnat) i till exempel en petflaska och lämna gratis på våra miljöstationer

## Checklista inför slamtömning

Använd gärna denna checklista inför din slamtömning för att undvika utebliven tömning och en bomkörningsavgift. Samma information finns även på [norttalje.se/inforslamtomning](http://norttalje.se/inforslamtomning)

### Vägen fram till fastigheten

- Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats ska finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Se utrymme bilen behöver på sid 4.
- Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek, se sid 4.
- Om vägbom finns ska renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
- Vid tömning från slamfärja** - Båtar, bojar eller annat får inte hindra färjan att angöra, färjan är ca. 8 m bred.
- Även vintertid** - Väg, uppställningsplats och vändplats ska vara upplogad till det utrymme slambilen behöver och vara halkfri, se sid 4 vilka mått som gäller.

### Från renhållningsfordon till slamanläggning/koppling

- Sträckan för slangdragning fram till slamanläggning/koppling ska vara fri från hinder som exempelvis murar, staket, trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet som försvårar tömningsarbetet.
- Även vintertid** - Sträckan för slangdragning ska vara framkomlig och halkfri.

### Slamskylt

- Slamskylt ska sitta väl synlig, minst en meter ovan marknivå, vid **samtliga** slamanläggningar som ska tömmas. Vid egen sugledning ska skylt även finnas vid kopplingen närmast slambilen/slamfärjan. Ny eller ytterligare skylt beställs via Kontaktcenter.
- Fastighetsbeteckning och typ av anläggning enligt nedan ska synas tydligt på skylten.  
**SLT** = Sluten tank för vattentoalett  
**BDT** = Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten  
**BDT-Mini** = Som ovan med minireningsverk  
**WC** = Slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten  
**WC-Mini** = Som ovan med minireningsverk

### Brunnslock och anslutningar

- Egen lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning.
- Buskar och sly ska vara bortröjt så personalen kan arbeta runt tömningspunkten utan att få dessa i ansiktet.
- Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
- Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
- Lock får väga max 15 kg om det kan lyftas av och max 35 kg om det kan skjutas åt sidan.
- Eventuell låsanordning/muttrar ska personalen enkelt kunna låsa upp/skruva upp för hand utan några verktyg.
- Även vintertid** - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta bort snö och is från lock. Slamskylten ska synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat

Tänk på att öppna eventuella luftningsventiler till slutna tanken inför tömning.

### Vid minireningsverk


- En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket. Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade.

Tänk på att återfyllnad av verket utförs endast om beställning har gjorts innan tömning och att uttjänta kalksäckar endast får hämtas av Norrtälje kommun. Läs mer om minireningsverk på sid 2.

## Utrymme, uppställnings- och vändplats som slambilen behöver

### Vägen fram till fastigheten

- Då slambilen kan väga upp mot 25 ton måste vägen vara hårdgjord med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek.
- Vägen behöver vara minst 5,5 m bred om körning förekommer i båda riktningarna, är den mötesfri behöver den vara minst 3,5 m bred. Växtlighet, plogvallar med mera får inte inkräkta på vägbredden.
- Utöver vägbredden ska en hinderfri remsa (se nedan) på var sida om vägen finnas för att skydda bilens utrustning (backspeglar, lyktglas, antenner). Med hinderfri menas fri från buskar, grenar, sly med mera.
- Vägen måste ha en fri höjd på 4,7 m. På öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse en fri höjd på ca 3,5 m (dessa bilar är lite mindre). Nedhängande grenar får inte inkräkta på den fria höjden.



### Slambilens uppställningsplats vid fastigheten

Uppställningsplatsen måste vara hårdgjord med bärighet för det tunga fordonet, även vid våt väderlek, samt ha tillräckligt med utrymme kring bilen för att personalen ska kunna arbeta utan hinder. Den tunga slambilen kör inte på gräsmattor eller andra markområden med risk för fastkörning och skada på bilen och markytor. Läs mer på [norttalje.se/slangdragning](http://norttalje.se/slangdragning)

### Vändmöjlighet vid fastigheten

Slambilen får av säkerhetsskäl inte backa längre sträckor enligt Arbetsmiljöverket. En hårdgjord vändplats med bärighet för det tunga fordonet måste därför finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Nedan finns två exempel på vändplats. Växtlighet och plogvallar får inte inkräkta på utrymmet bilen behöver.

<p><b>Trevägs korsning</b> Chauffören backar bara kort för att göra en T-vändning.</p> <p>En hinderfri remsa utöver vägbredden.</p> <p>1,0 m 1,0 m</p> <p>9 m</p> <p>15 m</p> <p>3,5 m*</p> <p>R 8 m</p> <p>5,5 m</p> <p>3,5 m*</p> <p>Radie i kurva för att den inte ska bli för skarp för den stora bilen.</p> <p>*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.</p>	<p><b>Vändplats</b> Chauffören kan vända utan att behöva backa.</p> <p>En hinderfri remsa utöver vägbredden, den behöver vara lite större vid en vändplats på grund av bilens överhäng då den svänger.</p> <p>1,5 m 1,5 m</p> <p>9 m</p> <p>6,5 m</p> <p>3,5 m*</p> <p>Bilen behöver en vändradie på minst 9 m.</p> <p>På öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse minst 8 m.</p> <p>*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.</p>
--	--

## För kontakt och mer information

Kontaktcenter

Telefon: 0176- 710 00. E-post: [kontaktcenter@norttalje.se](mailto:kontaktcenter@norttalje.se)

Faktabladet med checklistan finns att hämta på [norttalje.se/inforslamtomning](http://norttalje.se/inforslamtomning)