INVENTERINGSPROTOKOLL – FOGMASSOR

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	Församling
Byggnadsnummer/ID	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Datum för inventering			

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐ Bostäder, ange ant lägenheter:……..	☐ Pump- eller transformatorstation	☐ Industrilokal
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus	☐ Kontor
☐ Skola	☐ Daghem	☐ Handel och service
☐ Annat, ange vad:……		

Hus med fasadelement av betong ☐ Ja ☐ Nej	Byggnaden har fogats om ☐ Ja ☐ Nej	Om ja, ange år:
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej	

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973
Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analyssvaret kommit. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

Provnr	**Provtagningsplats** (Även hänvisning till ritning e d)	**Fogmassa typ** [1*]	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB** [2*] kg
		Summa >=500 mg/kg			
		Summa 50-499 mg/kg			
		Summa <50 mg/kg			
			SUMMA TOTALT		
Kommentarer					

1* Välj egen beteckning för varje typ av fogmassa som ser annorlunda ut än övriga.

2* Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{Halt\ (mg/kg)}{1.000.000} \times Foglängd\ (m) \times 0{,}25\ (kg/m)$.

Formeln bygger på att fogbredden är ca 15 mm och fogdjupet 6 – 7 mm.

POSTADRESS Box 808, 761 28 Norrtälje
BESÖKSADRESS Estunavägen 14
TELEFON 0176-710 00
E-POST bygg.miljonamnden@norrtalje.se
PLUSGIRO 3 20 65 5
ORGANISATIONSNUMMER 212000-0217
TELEFAX 0176-716 70
WEBB www.norrtalje.se
BANKGIRO 451-7694

INVENTERINGSPROTOKOLL – FOGMASSOR

Provnr	Provtagningsplats (Även hänvisning till ritning e d)	Fogmassa typ [1*]	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB [2*] kg
		Summa >= 500 mg/kg			
		Summa 50- 499 mg/kg			
		Summa < 50 mg/kg			
			SUMMA TOTALT		

Kommentarer	

INVENTERINGSPROTOKOLL - ISOLERRUTOR

PCB finns i isolerrutor
Isolerrutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. För att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB, titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt tillverkningsår och månad. Om märkning saknas eller ej kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som kan friklassas. Med *Omkrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterlufter för fönstret med angivet nummer.

Fönster som innehåller/kan antas innehålla PCB

Fönsternr	**Placering** (Även hänvisning till ritning e d)	**Tillverkare**	**Märkning** år/månad	**Omkrets** m	**PCB**[1] kg
				TOTALT	
Kommentarer					

1 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln *Omkrets (m)* x *0,04 (kg/m)*.

INVENTERINGSPROTOKOLL - KONDENSATORER

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980
Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB dokumenteras i protokollet och kan märkas upp med etikett. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t o m. 1980 som PCB-haltiga. *Etikettnr.* avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan man om man vill skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

Etikettnr	**Placering** (Även hänvisning till ritning e d)	**L**[1]	**Märkning**	**År**	**Antal**	**PCB**[2] kg
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		Summa lysrörsarmaturer				
		Summa övrigt				
				SUMMA TOTALT		
Kommentarer						

1 Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur
2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: *Antal* x *0,05 (kg/st)*.

POSTADRESS Box 808, 761 28 Norrtälje
BESÖKSADRESS Estunavägen 14
TELEFON 0176-710 00
E-POST bygg.miljonamnden@norrtalje.se
PLUSGIRO 3 20 65 5
ORGANISATIONSNUMMER 212000-0217
TELEFAX 0176-716 70
WEBB www.norrtalje.se
BANKGIRO 451-7694

INVENTERINGSPROTOKOLL - GOLVMASSOR

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor
Golven lades främst in från mitten av 60-talet. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas t ex i tvättstugor.

Provnr	Placering	Inb[1]	Halt mg/kg	Yta m^2	PCB[2] kg
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
			TOTALT		
Kommentarer					

1 Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat)

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{Halt\ (mg/kg)}{1.000.000} \times Yta\ (m^2) \times 2{,}2\ (kg/m^2)$.

POSTADRESS Box 808, 761 28 Norrtälje
BESÖKSADRESS Estunavägen 14
TELEFON 0176-710 00
E-POST bygg.miljonamnden@norrtalje.se
PLUSGIRO 3 20 65 5
ORGANISATIONSNUMMER 212000-0217
TELEFAX 0176-716 70
WEBB www.norrtalje.se
BANKGIRO 451-7694